



## STRUMENTO DI RADDRIZZAMENTO DEL CERCHIO

per rimuovere gli urti in altezza  
Art.-Nr. 720030



1. Rimuovere lo pneumatico, la camera d'aria e il nastro del cerchio dal cerchio prima di usare l'attrezzo di raddrizzamento.
2. Se necessario, allentare e rimuovere i raggi nella zona dell'urto.
3. Posizionare l'utensile sul cerchio in modo tale che il mandrino sia in linea con l'uscita radiale.
4. Ruotare il mandrino fino a quando il difetto radiale non viene tirato fuori dal cerchio. Controllare il cerchio e ripetere la procedura se necessario fino ad ottenere un risultato ottimale.
5. Montare i raggi rimossi e centrare la ruota.

