

Die Abmaße der Rahmenelemente Ihres Bikes bestimmen, wie Sie auf ihm sitzen und wie es sich fährt. Hier finden Sie die wichtigsten Daten auf einen Blick.

RAHMENHÖHE

von Mitte-Tretlager bis Ende-Sitzrohr

STEUERROHRWINKEL

Winkel von Steuerrohr zur Waagerechten

REACH

Abstand zwischen Tretlagermitte und Mitte Steuerrohres in der Horizontalen

STACK

Abstand zwischen Tretlagermitte und Oberkante des Steuerrohres in der Horizontalen

SITZROHRWINKEL

Winkel von Sitzrohr zur Waagerechten

RADSTAND

von Mitte der hinteren bis Mitte der vorderen Ausfallenden

