

Austausch defekter Feder oder Stift



Steckadapter "Igel"
 3D Universalklemmung
 passend für Worklift'r
 und Montageständer
 Art.-Nr. 290017



3x Schrauben lösen (Innensechskant 3 mm)



Achtung! Auf ebener Fläche absetzen.
 Nach links und rechts auseinander schieben.
 (Gefahr - Stifte und Federn können herausfallen)



Stift- und Federeinheit ablegen.




Defekte Stifte oder Federn austauschen.
 In umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen.



Ersatzstift
 per Stück
 Art.-Nr. 299992



Ersatzfeder
 per Stück
 Art.-Nr. 299993



benötigte Werkzeuge:
 Sechskantstiftschlüssel, 3 mm
 Art.-Nr. 720612

